

Návod montáž drevených obkladov Chelsea Stone

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili náš obklad vyrobený z pravého dreva .

Inštalácia drevených obkladov je veľmi jednoduchá. Veľkou výhodou tohto typu upevnenia je možnosť demontáže celého dreveného obloženia stien a jeho opätovné zostavenie na iné miesto. Taktiež odpadá lepenie na stenu a celý mokrý proces . Rýchlosť a jednoduchosť montáže zaručuje vysokú efektivitu a tým šetrenie vašej peňaženky. Montáž zvládnete aj sami doma bez profesionálnych montérov.

1



Odmerajte a označte si oblasť, ktorú chcete obložiť týmto obkladom. **Poznámka: Jednotlivé prvky môžu byť buď namontované priamo nad sebou alebo každá rada posunutá voči spodnej rade. Podľa spôsobu montáže, použijete aj daný počet drevených líšt (súčasť balenia).** Odporúčame si najskôr rozložiť jednotlivé diely a vodiace lišty na zem , pozrieť si rozloženie a rozostupy medzi lištami a až následne začať s prácami priamo na stene.

2



V balení sa nachádzajú drevené lišty slúžiace ako nosná konštrukcia. Tieto sú upevnené vertikálne k stene pomocou skrutiek a hmoždínok (v balení). Používajte vždy aj vodováhu .Vzdialenosti líšt závisia od typu inštalácie.

3

Súčasťou balenia je aj príslušenstvo, ktoré je nevyhnutné pre upevnenie konštrukcie a panelov. Na pripevnenie obkladu na vodiacu lištu použite kovové svorky. Svorku umiestnite do stredu lišty tak aby sa prichytili do drážky 2 vedľa seba umiestnené panely (obr.1) . Na koncových okrajoch , kde sa už nebude pokračovať v obklade, by mali panely mierne vyčnievať za hranu podkladovej lišty. Začnite vždy so spodnou radou .V prípade potreby udržiavajte od podlahovej krytiny odstup pomocou podložiek ktoré po ukončení pokládky odstránite. Odstráňte ich po dokončení. Pre pevnejšie spojenie jednotlivých panelov použite drevené spojky (zaoblené drevené časti, súčasť balenia) .Tieto sa vložia do drážok v max. počte ako vám rozloženie panelov dovolí (1-3 ks na 1 stranu) . Zaručuje to stabilné spojenie dosiek



4

Následne postupujeme rovnakým spôsobom pri 2,3...rade. Dorovnanie panelov vykonávame gumových kladivom ! Upozornenie: Pri použití kovového kladivá hrozí riziko poškodenia prvkov dreva. V prípade obloženia steny širšej ako 78 cm (šírka panelu) a uloženia tak aby bočné hrany panelov nad sebou neboli v jednej línii , umiestnite ďalší rad aspoň o 30 cm do strany (obr.2,3) a použite ďalšie vodiace lišty . Bočné ukončenie celej strany je možné urobiť použitím drevenej lišty ktorú zakúpite bežne v HOBY predajniach (tvar,veľkosť,farba je individuálna, podľa predstavy) a nie sú súčasťou dodávky.

TIP : v prípade zakúpenia obkladu z neimpregnovaného dreva, si môžete použitím olejov a impregnačného laku vytvoriť vlastný farebný dizajn.

